FURBER.

SCHNELLSTARTANLEITUNG
INFRAROTHEIZER SURYA IR-20

## Bedienung des Gerätes

Bitte verwenden Sie keine Steckdose, in der bereits andere Hochleistungsgeräten angeschlossen sind. Es besteht die Gefahr einer Überlastung!

Einschalten
Sobald das Heizgerät mit dem Stromnetz verbunden ist blinkt die Betriebsleuchte. Drücken Sie die „Ein/Ausschalt-Taste", um das Heizgerät einzuschalten. Auf dem Bildschirm wird dann die Raumtemperatur angezeigt. Sollte diese niedriger sein als die eingestellte Temperatur des Heizgerätes, startet das Gerät den Heizvorgang. Dabei blinkt erneut die Kontrollleuchte auf.

Sperrfunktion
Wenn Sie alle Tasten während des Betriebs des Gerätes sperren möchten, drücken Sie zuerst die „Umschalttaste", dann die „Ein/Ausschalt-Taste" und anschliessend „LOCK". Somit ist die Sperrfunktion aktiviert. Um den Display zu aktivieren bzw. deaktivieren drücken Sie „DISPLAY".

Für die Temperatureinstellung drücken Sie „SET", dann UP oder DOWN, um die Temperatur um 1°C zu erhöhen oder zu verringern. Der Höchstwert des Gerätes beträgt 45°C, der niedrigste Wert 5°C. Stellen Sie die Temperatur bitte auf eine effektive Temperatur ein.

Für die Einstellung der Zeitschaltuhr drücken Sie „SET" bis „00" angezeigt wird. Drücken Sie anschliessend UP oder DOWN, um die Zeit einzustellen. Nach Ablauf der eingestellten Zeit kehrt das Heizgerät in den Betriebszustand zurück.

Das Gerät kann offene Fenster erkennen
Wenn die Temperatur innerhalb von 2 Minuten um 3°C oder mehr sinkt, hört die Heizung auf zu arbeiten, das LED blinkt und es ertönt ein Geräusch, bis die Heizung von Hand wieder in Betrieb genommen wird.

WIFI-Reset-Einstellung
Um die WIFI Einstellungen zurückzusetzen, drücken Sie die „Umschalttaste" für ca. 5 Sekunden, anschliessend die „Reguliertaste" und dann drücken Sie eine beliegige „Einstelltaste" für ca. 10 Sekunden lang. Anschliessend sind die WIFI Einstellungen zurückgesetzt.

High/Low-Einstellung
Drücken Sie während des Betriebs die „Reguliertaste", um die Heizung auf stärker oder schwächer einzustellen.

Ausschalten
Drücken Sie die „Ein/Ausschalttaste", um das Gerät auszuschalten. Wenn das Gerät sich im ausgeschaltetem Zustand befindet, leuchtet lediglich die Netzleuchte.

## Smart Life App

Scannen Sie den QR-Code, laden Sie sich die Smart Life App herunter und öffnen Sie diese. Klicken Sie auf das „+"-Symbol in der oberen rechten Ecke und wählen Sie „Alle Geräte" aus. Klicken Sie auf „Add Device" und geben Sie das Passwort des abgerufenen WIFI-Konto ein. Klicken Sie auf „Bestätigen" anschliessend verbindet sich das Handy mit dem Heizgerät Stellen Sie nun die Geräteinformationen ein, klicken Sie auf „Fertig", und öffnen Sie das Steuerungsinterface.Jetzt können Sie die APP verwenden, um ihre intelligente Ferninfrarotheizung zu steuern.

## Ausführliche Bedienungs- und Montageanleitung

Scanne den QR-Code für eine ausführliche Bedienungsanleitung, auch zu finden unter furberproducts.ch. Ausserdem finden Sie hier mehr Informationen zur Wandmontage.

## Entsorgung:

Verpackung entsorgen: Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Gerät entsorgen: Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet Altgeräte getrennt vom Hausmüll abzugeben.

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Modell: | THG-20DW |
| Spannung: | 220–240V~ 50/60HZ |
| Leistung: | 2000W |
| Schutzklasse: | 1 |

FURBER.

SCHNELLSTARTANLEITUNG
INFRAROTHEIZER SURYA IR-20

## Sicherheit

- Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.
- Schliessen Sie das Gerät nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Schliessen Sie das Gerät nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie das Gerät bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder das Netzkabel bzw. der Netzstecker defekt ist.
- Wenn das Netzkabel des Gerätes beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Öffnen Sie das Gerät nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemässem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Gerät befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Zur Vermeidung von Stromschlägen und Bränden darf kein Wasser, keine Flüssigkeit und kein entflammbares Reinigungsmittel in das Gerät eindringen.
- Sprühen Sie keine Insektizide, Parfüm oder andere entflammbare Sprays in der Nähe des Geräts.
- Tauchen Sie weder das Gerät noch das Netzkabel oder den Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
- Ziehen Sie den Netzstecker nie am Netzkabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzstecker an.
- Verwenden Sie das Netzkabel nie als Tragegriff.
- Halten Sie das Gerät, den Netzstecker und das Netzkabel von offenem Feuer und heissen Flächen fern.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen.
- Lagern Sie das Gerät nie so, dass sie in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
- Lassen Sie mindestens 30 cm Platz auf der Rückseite und an den Seiten des Geräts und mindestens 50 cm Platz oberhalb des Geräts bei der Verwendung.
- Greifen Sie niemals nach dem Gerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in das Gerät hineinstecken.
- Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, es reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Decken Sie die Lüftungsgitter nicht ab und blockieren Sie nicht den Lufteintritt oder -austritt, indem Sie das Gerät gegen eine Oberfläche stellen. Halten Sie alle Gegenstände mindestens 1 Meter von der Vorder-, Seiten- und Rückseite des Geräts entfernt.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Strahlungswärmequelle auf.
- Berühren Sie die heisse Oberfläche des Geräts nicht mit der blossen Haut, wenn das Gerät in Betrieb ist, um Verbrennungen zu vermeiden. Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es bewegen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Flüssigkeit ein und lassen Sie keine Flüssigkeit in das Innere des Heizgerätes laufen, da dies zu einem elektrischen Schlag führen kann.
- Die häufigste Ursache für Überhitzung sind Ablagerungen von Staub oder Flusen im Heizgerät. Stellen Sie sicher, dass diese Ablagerungen regelmässig entfernt werden, indem Sie den Stecker des Heizgeräts herausziehen und die Lüftungsöffnungen und -gitter absaugen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an einem Fenster, da Regen einen elektrischen Schlag verursachen kann.
- Verwenden Sie kein scheuerndes Reinigungsgerät. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem feuchten Tuch (nicht nass), das in Seifenwasser ausgespült wurde. Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Stecker aus der Steckdose.
- Die Verwendung eines Verlängerungskabels mit diesem Produkt wird nicht empfohlen.
- Dieses Heizgerät ist nicht für die Verwendung auf Teppichen geeignet.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel während des Betriebs nicht mit der beheizten Oberfläche in Berührung kommt.
- Lagern Sie das Heizgerät nicht, solange es noch heiss ist.
- Stellen Sie dieses Gerät nicht unterhalb der Steckdose auf.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht zusammen mit einer Zeitschaltuhr oder einem anderen Gerät, das den Ofen automatisch einschaltet, da bei einer Abdeckung oder einer falschen Positionierung des Ofens Brandgefahr besteht.
- Alle Abdeckungen dieses Geräts dienen dazu, den direkten Zugang zu den Heizelementen zu schützen und müssen angebracht sein, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- WARNUNG: Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht in Räumen, wenn diese von Personen bewohnt werden, die nicht in der Lage sind, den Raum selbstständig zu verlassen, es sei denn, es wird eine ständige Aufsicht gewährleistet.
- Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Stellen Sie das Gerät auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen, hitzebeständigen und ausreichend stabilen Arbeitsfläche auf.
- Stellen Sie das Gerät nie auf oder in die Nähe von heissen Oberflächen (Herdplatten etc.)
- Bringen Sie das Netzkabel nicht mit heissen Teilen in Berührung.
- Verwenden Sie nur originales Zubehör.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den dafür vorgesehenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, wenn die Kunststoffbauteile Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.

Kontakt:
FURBER AG
Hintermättlistrasse 3
CH-5506 Mägenwil
info@furber.ch

CE

Konformitätserklärung
Die EU-Konformitätserklärung kann bei Bedarf beim Hersteller angefordert werden.