FURBER.

GUIDE RAPIDE
RADIATEUR INFRAROUGE SURYA IR-20

Utilisation de l'appareil

Allumer: Quand le radiateur est branché, le voyant ON/OFF s'allume. Appuyez sur «⏻» pour allumer le radiateur, l'écran affiche la température de la pièce, si cette température est plus basse que celle paramétrée, le radiateur se mettra en marche. Le voyant clignotera.

Option verrouillage: Appuyez d'abord sur «Switch» puis quand l'appareil est en marche, puis appuyez sur «⏻» et le voyant « LOCK » s'allumera. Aucune touche ne fonctionne quand cette option est activée.

Option allumer l'écran: Pour éteindre l'écran, appuyez sur «Display», l'écran va s'éteindre mais les voyants resteront allumés. Appuyez à nouveau sur «Display» et l'écran se rallumera.

Réglage de température: Appuyez d'abord sur «Set», puis sur «^» ou «v» pour augmenter ou diminuer d'1 °C. La température maximale est 45°C, la plus basse est 5°C. Finalement, régler la température désirée, le système enregistrera automatiquement la température sélectionnée et retournera automatiquement au mode opérationnel et indiquera la température ambiante.

Option programmation de durée: Quand vous appuyez sur «Set», « 00 » s'affichera, puis appuyez sur «^» ou «v» pour régler la durée. La durée minimale est une heure, et la durée maximale 24h. A chaque fois que vous appuyez sur «^» ou «v» la durée augmente ou diminue d'une heure. Quand la durée est programmée, le système l'enregistrera automatiquement et retournera au mode opérationnel et indiquera la température ambiante.

Détection de fenêtre ouverte: Quand l'appareil est en marche, si la température tombe de 3°C ou plus en moins de 2 minutes, le radiateur arrête de chauffer, le voyant LED clignote et fait des sont de clicks. Le radiateur se remettra en marche uniquement si vous le faite manuellement.

Réinitialisation du wifi: Quand l'appareil est en marche, appuyez sur « 4 », puis « 3 », puis « 2 » en l'espace de 5 secondes. Après 10 secondes, le wifi se réinitialisera.

Mode de chauffage élevé/faible: Quand l'appareil et en marche, appuyez sur «📶» pour sélectionner le mode de chauffage « élevé » ou « faible »

Éteindre: Appuyez sur «⏻» pour éteindre l'appareil au moment voulu, mis-à-part la lumière ON/OFF, l'écran s'éteindra complètement.

Fonctionnement avec l'application "smart life"

1. Scannez le QR-Code pour télécharger l'application.
2. Si le voyant wifi de votre appareil clignote, cela indique que votre appareil est prêt à être configuré sur votre téléphone portable. Si ce n'est pas le cas, veuillez appuyer sur le bouton de programmation / wifi pendant 5 secondes, jusqu'à ce que votre appareil émette un signal sonore vous indiquant que votre appareil est prêt pour la configuration.
3. Ouvrez l'application "Smart Life" et appuyez sur "+" en haut à droite de l'application. Sélectionnez le type d'appareil à connecter, puis appuyez sur "tous les appareils" et sélectionnez "ajouter un appareil", entrez le mot de passe du réseau wifi auquel votre téléphone se connecte puis appuyez sur "OK" pour connecter votre appareil.

Instructions détaillées d'utilisation et de montage.

Scannez le code QR pour obtenir un manuel d'utilisation détaillé, également disponible sur furberproducts.ch. Vous trouverez également de plus amples informations sur le montage mural.

Mise au rebut

Jeter l'emballage: Jetez le carton avec le papier et les films plastiques dans le bac à recyclage.

Jeter l'appareil: Les anciens appareils ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères ! Tout les consommateur est légalement contraint à le jeter séparément des ordures ménagères,

Données techniques

Modèle:	THG-20DW
Tension de service:	220–240V~ 50/60HZ
Puissance:	2000W
Classe de protection:	I

FURBER.

GUIDE RAPIDE
RADIATEUR INFRAROUGE SURYA IR-20

Sécurité

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil et gardez ce mode d'emploi pour vos utilisations futures.
- Utilisez uniquement à la tension de service indiquée sur la plaque signalétique du convecteur.
- Ne couvrez pas les grilles, ne bloquez pas les entrées et sorties d'air en plaçant d'autres objets sur ou contre quelconque surface de l'appareil. Placez tous les objets à minimum 1 mètre devant, à côté ou derrière l'appareil.
- Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur radiante.
- N'utilisez pas cet appareil dans des endroits où de l'essence, de la peinture ou d'autres liquides inflammables sont stockés.
- Cet appareil chauffe quand il est en utilisation. Pour éviter toute brûlure, ne laissez pas votre peau entrer en contact avec la surface chaude. Éteignez et laissez refroidir l'appareil avant de le déplacer.
- Ne plongez pas cet appareil dans un liquide et ne laissez pas pénétrer de l'eau dans l'appareil, puisque cela augmente le risque d'électrocution.
- N'allumez pas cet appareil, si un câble, un fil ou la fiche d'alimentation sont abîmés ou si l'appareil est défaillant ou qu'il est tombé ou a été endommagé d'une manière ou d'une autre. Dans ce cas, amenez l'appareil à un électricien qualifié pour que celui-ci examine l'appareil et fasse des réglages ou réparations électroniques ou mécaniques.
- Ne touchez pas cet appareil quand vous avez les mains mouillées.
- La cause la plus commune pour laquelle l'appareil surchauffe est un dépôt de poussière dans l'appareil. Pour prévenir ces dépôts, aspirez régulièrement les sorties et entrées d'air ainsi que les grilles avec un aspirateur.
- N'utilisez pas cet appareil à la fenêtre puisque la pluie peut engendrer une électrocution.
- N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs pour nettoyer cet appareil. Nettoyez-le avec un torchon humide (pas mouillé) passé uniquement dans de l'eau chaude savonneuse. Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer.
- Ne branchez pas l'appareil avant que celui-ci soit complètement assemblé et réglé.
- N'utilisez pas cet appareil en proximité immédiate d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine ou d'autres liquides.
- Éteignez l'appareil et laissez-le refroidir avant de le déplacer
- Ne tirez pas sur le câble d'alimentation quand le radiateur est en marche, ceci peut devenir un risque.
- Il n'est pas recommandé d'utiliser une rallonge avec cet appareil.
- Ne branchez pas l'appareil quand vous ne l'utilisez pas
- Cet appareil ne peut pas être utilisé sur de la moquette épaisse ou des tapis Flokati
- Ne laissez pas le câble toucher la surface chauffante pendant l'utilisation
- Ne disposez pas le câble dans des endroits avec beaucoup de passage, pour qu'il n'y ait pas de risque de trébucher par-dessus.
- N'enroulez pas, ne pliez pas et ne faites pas de nœud autour de l'appareil avec le câble, car cela peut affaiblir l'isolation et ainsi l'endommager. Assurez-vous toujours que tous les câbles ont été enlevés de l'espace de stockage du câble.
- Ne rangez pas le radiateur tant qu'il est encore chaud.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par de jeunes enfants ou des personnes en situation d'handicap sans supervision.
- L'appareil ne doit pas être placé directement en-dessous d'une prise électrique.
- N'utilisez pas cet appareil avec un autre système de programmation, un autre minuteur ou quelconque autre appareil qui pourrait allumer automatiquement le convecteur, puisqu'il y a un risque d'incendie si l'appareil est couvert ou mal positionné.
- Toutes les pièces de protection de cet appareil sont conçues pour empêcher un contact direct avec les éléments chauffants et doivent être positionnés correctement quand l'appareil est en marche.
- Utilisez cet appareil uniquement comme décrit dans ce manuel. Toute autre utilisation n'est pas recommandée par le fabricant et peut engendrer des incendies, des électrocutions ou des blessures
- Cet appareil peut être utilisé par les enfants de 8 ans et plus et par des personnes en situation d'handicap physique, sensoriel ou mental ou avec un manque d'expérience ou de connaissance, s'ils sont supervisés ou s'ils ont été correctement instruits sur l'utilisation correcte et sans danger de l'appareil et comprennent les risques possibles.
- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus éloignés de l'appareil, à moins qu'ils soient supervisés en permanence. Les enfants de plus de 3 ans et de moins de 8 ans ont seulement le droit d'allumer ou d'éteindre l'appareil à l'aider de l'interrupteur ON/OFF, et seulement si l'appareil a été positionné et installé dans la position d'utilisation normale prévue et qu'ils sont supervisés ou qu'ils ont été correctement instruits sur l'utilisation correcte et sans danger de l'appareil, et comprennent les risques possibles. Les enfants de plus de 3 ans et de moins de 8 ans ne doivent pas brancher, régler et nettoyer l'appareil ou l'entretenir.
- Certaine partie de cet appareil deviennent très chaudes. Faites particulièrement attention en présence d'enfants et de personnes vulnérables.
- Ce radiateur doit être installé à au moins 1,8m du sol, conformément aux instructions pour le montage de radiateurs en hauteur.
- Si le câble électrique est endommagé, il doit être remplacé par un électricien qualifié afin d'éviter tout risque.
- Ce radiateur n'est pas équipé d'un dispositif permettant de contrôler la température de la pièce. N'utilisez pas ce radiateur dans des petites pièces quand celles-ci sont occupées de personnes non-capables de quitter la pièce par eux-mêmes, à moins de les superviser en permanence.

Contact
FURBER AG
Hintermättlistrasse 3
CH-5506 Mägenwil
info@furber.ch

CE

Déclaration de conformité
La déclaration de conformité de l'Union Européenne peut être réclamée chez le fabriquant en cas de besoin.