
igloohome

Ciao


Benvenuto nella famiglia igloohome! Questo è l'inizio del tuo viaggio nell'accessibilità intelligente. Congratulazioni per la tua nuova Serratura!


Guida Rapida

1. Tirare il gancio della Serratura per aprire.





2. Ruotare la vite Torx di 90° in senso orario con il Cacciavite Torx e spingere in fuori il coperchio della batteria.






3. Inserire la Batteria CR2, chiudere il coperchio della batteria e girare la vite Torx di 90° in senso antiorario.





4. Premere il gancio per la posizione di chiusura e la Serratura verrà bloccata.



Si sblocca con il Codice PIN di Fabbrica
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

5. Scarica la nostra App igloohome.
Disponibile su App Store e Google Play.



App Store

https://apple.co/2RqRf4V

Google Play

https://bit.ly/2LILY3o

6. Registrati/accedi all'app igloohome e segui semplicemente le istruzioni per sincronizzare la tua nuova serratura.



Caratteristiche

GANCIO INTERCAMBIABILE

Versatilità e personalizzazione pensate per te. Il gancio è intercambiabile per soddisfare le tue esigenze.

GANCIO RESISTENTE

Progettata per essere durevole e resistente contro i tentativi di manomissione, la Serratura è realizzata in acciaio inossidabile temprato e con materiali anticorrosione.

GANCIO CON CONFIGURAZIONE CONVERTIBILE

Sono disponibili configurazioni con gancio fissato o rimovibile per un'ampia versatilità.

COPERCHIO DI SICUREZZA DELLA BATTERIA

I piccoli dettagli contano. Il coperchio della batteria può essere rimosso solo con il cacciavite di sicurezza, in modo da scoraggiare manomissioni indesiderate.

Caratteristiche

CHIUSURA AUTOMATICA

Non c'è bisogno che ti chiedi se i tuoi beni o le tue proprietà sono al sicuro. La chiusura automatica ti dà la comodità di non avere pensieri.

MASCHERINA PER CODICE DI SICUREZZA

Il tuo codice PIN sarà sempre riservato.
Sbarazzati degli spettatori inserendo cifre casuali prima del codice di accesso effettivo.

TASTIERA CON BLOCCO DI SICUREZZA

Dopo alcuni inserimenti errati del codice PIN, la tastiera verrà disabilitata per garantire che i tuoi beni siano sempre al sicuro.

ATTIVAZIONE D'EMERGENZA

Se le batterie sono scariche, come misura d'emergenza si può facilmente attivare la serratura con una batteria da 9V.

Maggiori informazioni sulla serratura

https://go.igloohome.co/IGP1manual

È possibile fare riferimento ai nostri manuali online effettuando la scansione del codice QR riportato qui sopra o inserendo il link nel browser.

www.igloohome.co

Contattaci su **support@igloohome.co**

(Singapur) +65 3159 1352 **(USA)** +1 929 224 0688