GENERAL (EN)

TORCH
- Switch the torch ON/OFF by pressing the big button.
- Torch light automatically shuts off after 10 minutes.

NIGHTLIGHT
- Keep the button pressed until the nightlight switches on.
- As long as you keep the button pressed, the colours will change. Release the button when you reach your colour choice.
- The nightlight automatically shuts off after 30 minutes.
  Note: When plugged into the mains, the nightlight will stay lit the entire night.. The timer function is disabled.
- To switch off the nightlight manually, keep the button pressed. The light will run through the loop of colours and will turn off.

CHARGING
- When battery is nearly empty, the small charging light will light up.
- As the battery is charging, the small charging light will go continuously.
- The light will turn green, when fully charged.

SAFETY REGULATIONS
- Important! Keep for future reference.
- This ZAZU product is fully compliant with the EU, CA, AU, NZ and USA legislation.
- Please keep the packaging away from small children.
- Please ensure that this product is kept out of reach of small children (0-3 yrs) and never allow your child to play with either the power unit, the connecting lead or the batteries.
- This light does not get warm.
- This product is intended for indoor use and is not water resistant. Please keep dry.
- For cleaning do not immerse in water, but wipe with a damp cloth.
- Do not try to disassemble the product if it stops working. Please contact customer service
- The rechargeable battery cannot be replaced.
- The connecting lead is low voltage only, but for reliability reasons it should be treated with care.

ALGEMEEN (NL)

ZAKLAMP
- Schakel de zaklamp aan of uit door op de grote knop te drukken.
- De zaklamp schakelt automatisch uit na 10 minuten.

NACHTLAMP
- Houdt de grote knop ingedrukt totdat de nachtlamp aan gaat.
- Zolang je de knop ingedrukt houdt, zal de kleur van het licht veranderen. Laat los als de gewenste kleur bereikt is.
- Het nachtlampje gaat na 30 minuten vanzelf uit.
  Note: Als Gina aan de oplader zit, dan blijft het licht de hele nacht aan. De timer functie is dan uitgeschakeld.
- Schakel het nachtlampje handmatig uit door de grote knop ingedrukt te houden. Het licht komt dan vanzelf langs de uit-stand.

OPLADEN
- Als de batterij bijna leeg is, brandt het laad-lampje rood.
- Als de batterij opgeladen wordt, brandt het laad-lampje rood.
- Als de batterij vol is wordt het laad-lampje groen.

VEILIGHEIDS VOORSCHRIFTEN
- Belangrijk! Bewaar de gebruiksaanwijzing
- Deze ZAZU product voldoet aan de EU, CA, USA, AU en NZ wet- en regelgeving.
- Houd de verpakking uit de buurt van kleine kinderen.
- Zorg ervoor dat het product uit de buurt is van kleine kinderen en laat uw kind niet spelen met de elektriciteitsaansluiting, het elektriciteitssnoer of de batterijen.
- Dit lamp wordt niet warm.
- Dit product is bedoeld voor gebruik binnenshuis en is niet waterbestendig. Houdt het product droog.
- Voor reiniging niet in water onderdompelen, maar met een vochtige doek reinigen.
- Probeer het product niet uit elkaar te halen als het niet meer functioneert. Contact de klantenservice.
- De oplaadbare batterij kan niet vervangen worden.
- Het elektriciteitssnoer heeft een laag voltage, echter moet hier voorzichtig mee om worden gegaan.

GÉNÉRAL (FR)

TORCHE
- Allumer/éteindre la torche en appuyant sur le gros bouton.
- La lumière torche s'éteint automatiquement après 10 minutes.

VEILLEUSE
- Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que la veilleuse s'allume.
- Tant que vous maintenez le bouton enfoncé, les couleurs changement. Lâchez quand vous avez obtenu la couleur voulue.
- La veilleuse s'éteint automatiquement après 30 minutes.
  Remarque: lorsque vous branchez l'appareil sur la prise secteur, la veilleuse reste allumée toute la nuit. La minuterie sera alors désactivée.
- Pour éteindre manuellement, maintenez le bouton enfoncé, faite défiler les couleurs jusqu'à ce que vous ayez atteint OFF.

CHARGEMENT
- Quand la batterie est quasiment vide, le petit voyant de charge s'allume.
- Lors de la charge, la lumière s'allume en continu.
- Le voyant devient vert lorsqu'il est complètement chargé.

LES RÈGLES DE SÉCURITÉ
- Important ! Conservez ce manuel pour consultation future.
- Ce produit de ZAZU est tout à fait conforme aux textes législatifs suivants de l'UE, CA, AU, NZ et USA.
- Maintenir l'emballage hors de portée des enfants.
- Veillez à ce qu'il soit hors de portée des jeunes enfants et n'autorisez jamais vos enfants à jouer avec le bloc d'alimentation, le câble de connexion ou les piles.
- Cette lumière ne chauffe pas.
- Gardez le produit à l'abri de l'humidité et de la moisissure. Il est destiné exclusivement à un usage en intérieur.N'immergez jamais dans l'eau, pour nettoyer essuyez avec un chiffon humide.
- N'essayez pas de démonter la lumière si elle cesse de fonctionner. Veuillez contacter notre service client.
- La batterie rechargeable ne peut pas être remplacée.
- Le câble de connexion a une faible tension mais pour des raisons de sécurité il doit être manipulé avec précaution.

ALLGEMEIN (DE)

TASCHENLAMPE
- Schalten Sie die Taschenlampe ein/aus, indem Sie den großen Knopf drücken.
- Die Taschenlampe schaltet sich nach 10 Minuten automatisch aus.

NACHTLICHT
- Halten Sie die große Taste gedrückt, bis das Nachtlicht eingeschaltet wird.
- Solange Sie die Taste gedrückt halten, ändert sich die Farbe. Lassen Sie los, wenn Sie Ihre Wunschfarbe erreicht haben.
- Das Nachtlicht schaltet sich nach 30 Minuten automatisch ab.
  Hinweis: Beim Anschließen an das Stromnetz bleibt das Nachtlicht die ganze Nacht eingeschaltet. Die Timerfunktion wird dann deaktiviert.
- Um das Licht manuell auszuschalten, halten Sie die Taste gedrückt und gehen Sie durch die Farbschleife, bis Sie den AUS-Modus erreichen.

AUFLADEN
- Wenn der Akku fast leer ist, leuchtet die kleine Ladeleuchte rot.
- Beim Aufladen leuchtet das Licht kontinuierlich.
- Das Licht leuchtet grün, wenn es vollständig aufgeladen ist.

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN
- Wichtig! Bewahren Sie diese Hinweise für künftige Fragen gut auf!
- "Dieses ZAZU Produkt ist konform mit der Gesetzgebung der EU, US, CA, NZ, AUS."
- Bitte bewahren Sie die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kinder auf.
- Stellen Sie sicher, dass es sich außerhalb der Reichweite von Kleinkindern befindet und erlauben Sie ihrem Kind niemals, mit der Stromeinheit, den Batterien oder dem Anschlusskabel zu spielen.
- Dieses Licht wird nicht warm.
- Dieses Produkt ist nur für die Benutzung in Innenräumen geeignet und nicht wasserfest. Bitte vor Feuchtigkeit schützen.
- Nicht in Wasser tauchen. Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu zerlegen, falls es nicht mehr funktioniert. Wenden Sie sich an den Kundenservice.
- Der aufladbare Batterie kann nicht ersetzt werden.
- Das Anschlusskabel ist ein Schwachstromkabel, sollte aber aus sicherheitstechnischen Gründen mit Vorsicht behandelt werden.

GENERALE (IT)

TORCIA ELETTRICA
- Per accendere e spegnere la torcia premere il pulsante grande.
- La luce della torcia si spegnerà automaticamente dopo 10 minuti.

LUCE NOTTURNA
- Continuare a premere il pulsante grande finché la luce notturna si accenderà.
- Tenere premuto il pulsante per cambiare colore. Rilasciare quando si trova il colore desiderato.
- La luce notturna si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti.
  Nota: Quando collegata alla rete elettrica, la luce notturna resterà accesa tutta la notte. La funzione timer si disattiverà.
- Per spegnere la luce manualmente, tenere premuto il pulsante e lasciare scorrere i colori fino alla modalità OFF.

CARICA
- Quando la batteria è quasi scarica, la lucina di carica diventerà rossa.
- Durante la carica la lucina resterà fissa.
- Al completamento della carica, la lucina diventerà verde.

NORME DI SICUREZZA
- Importante! Conservare per ulteriori consultazioni.
- Questo prodotto ZAZU è pienamente conforme alle seguenti legislazioni UE, CA, AU, NZ e USA.
- Mantenere l'imballaggio fuori dalla portata dei bambini.
- Assicurarsi che il prodotto venga tenuto fuori dalla portata dei bambini piccoli e non permettere mai a tuo figlio di giocare con l'alimentatore, i cordatti o le batterie.
- La forte luminosità non si surriscalda.
- Questo prodotto è destinato al solo utilizzo interno e non è resistente all'acqua. Mantenilo asciutto.
- Per pulirlo non immergerlo in acqua, ma puliscilo con un panno umidlo.
- Non provare a smontare il prodotto se smette di funzionare. Contatta il centro assistenza.
- La batteria ricaricabile non può essere sostituita.
- Trattare con cura i connettori di alimentazione per mantenere l'affidabilità del prodotto nel tempo.

GENERAL (ES)

LINTERNA
- Para apagar o encender la linterna, pulse el botón grande.
- La linterna se apaga automáticamente al pasar 10 minutos.

LUZ QUITAMIEDOS
- Mantenga pulsado el botón grande hasta que la lamparilla se encienda.
- Mantenga el botón apretado para cambiar los colores. Deje de pulsarlo cuando aparezca el color que desee.
- La lamparilla se apaga automáticamente al pasar 30 minutos.
  Nota: Si va a enchufar la lamparilla, se mantendrá encendida toda la noche, por lo que el cronómetro se desactivará.
- Para apagar la lamparilla manualmente, mantenga el botón apretado y deje que pasen todos los colores hasta que se apague.

CARGA DE BATERÍA
- Cuando la batería esté a punto de acabarse, encendida una luz roja.
- Al cargarse, la lamparilla estará encendida todo el rato.
- Cuando la carga esté completa, la luz se pondrá verde.

REGULACIONES DE SEGURIDAD
- Importante! Conservar para futuras referencias.
- Este producto cumple con la siguiente legislación de la UE, CA, AU, NZ y USA.
- Mantén el embalaje fuera del alcance de los niños.
- Asegúrese de que este producto esté fuera del alcance de niños pequeños (0-3 años) y nunca permita que su hijo juegue con la unidad de alimentación, el cable de conexión o las baterías.
- La lámpara no se calienta.
- Esta lámpara de lectura no es resistente al agua. Manténla seca.
- No la sumerja al aqua, limpie con un paño húmedo.
- No intente desmontar la lámpara si deja de funcionar. Contacte nuestro servicio al cliente.
- La batería no puede ser cambiada reemplazar.
- El cable de conexión es de bajo voltaje, sino por razones de fiabilidad que debe tratarse con cuidado.

ALLMÄNT (SE)

FICKLAMPA
- Tänd och släck ficklampan genom att trycka på den stora knappen.
- Ficklampan stängs automatisk av efter 10 minuter.

NATTLAMPA
- Håll den stora knappen intryckt tills nattlampan tänds.
- Håll den stora knappen intryckt för att ändra färg. Släpp knappen när du får färgen du vill ha.
- Nattlampan stängs automatisk av efter 30 minuter.
  Notera: När nattlampan är inkopplad med kontakt kommer den lysa hela den avsatta tiden. Timerfunktionen är då inaktiverad.
- För att stänga av nattlampan manuellt, håll knappen nedtryckt. Lampan kommer gå igenom en färgloop och sedan stängas av.

LADDNING
- När batteriet är lågt kommer ett litet rött laddningsljus att lysa.
- Vid laddning lyser lampan kontinuerligt.
- Lampan blir grön när är den fulladdat.

SÄKERHETS REGLER
- Viktig! Spara för framtida bruk.
- Denna ZAZU produkt uppfyller samtliga bestämmelser i EU, CA, AU, NZ & USA-lagstiftning.
- Håll förpackningen utom räckhåll för barn.
- Se till att den alltid är utom räckhåll för småbarn och tillåt aldrig ditt barn att leka med strömenheten, kopplingssladden eller batterier.
- Lampen blir ikke varm.
- Denna produkt är inte vattentålig. Vänligen se till att den förblir tor.
- Placera inte i vatten under rengöring, torka istället med fuktig trasa.
- Försök inte att plocka isär lampan om den slutar fungera. Vänligen kontakta vår kundtjänst.
- Det uppladdningsbara batteriet kan inte bytas ut.
- Anslutningskabeln är lågspänning men av säkerhetsskäl bör kabeln alltid behandlas med försiktighet.

GENERELT (NO)

LOMMELYKT
- Skru lommelykt PÅ/AV ved å trykke på den store knappen.
- Lommelykten skrus automatisk av etter 10 minutter

NATTLYS
- Fortsett å presse den store knappen til nattlyset skrur seg PÅ.
- Fargene vil forandre seg ved å holde knappen inne. Slipp når du har kommet til fargen du foretrekker.
- Nattlyset skrur seg automatisk av etter 30 minutter.
  Merk: Når du kobler til strømmetter vil nattlyset forbli tent gjennom hele natten. Timerfunksjonen blir da deaktivert.
- For å slå av lyset manuelt, hold knappen nedt. gå igjennom fargene til du kommer til OFF modus.

LADNING
- Når batteriet er nesten tomt, lyser den lille ladelampen rødt.
- Ved lading lyser lampen kontinuerlig.
- Lyset blir grønt når den er fullladet.

SIKKERHETSREGLER
- Viktig! Oppbevares for fremtidige referanser.
- Denne ZAZU nattlys er fullt kompatibelt med følgende EU, CA, AU, NZ & USA-lovgivning.
- Oppbevar emballasjen utilgjengelig for barn.
- Sørg for at det holdes utilgjengelig for barn og aldri la barnet ditt leke med strømenheten, ledningene eller batteriene.
- Lampen blir ikke varm.
- Dette produktet er ikke vanntett. Vennligst sørg for at den holdes tørr.
- Ikke legg nattlyset i vann ved rengjøring - tørk av det med en fuktig klut i stedet.
- Ikke forsøk å demontere lyset hvis det slutter å fungere. Vennligst kontakt vår kundeservice.
- Virtayhto sisältää vain pienen jännitteen, mutta toimivuussyistä sitä on käsiteltävä huolellisesti.

YLEISTÄ (FI)

TASKULAMPPU
- Kytke taskulamppu ON/OFF painamalla isoa painiketta.
- Taskulampun valo sammuu automaattisesti 10 minuutin kuluttua.

YÖVALO
- Jatka isoin painikkeen painamista kunnes yövalo käynnistyy ON
- Pidä painike pohjassa ja värit vaihtuvat. Irrota otin kun haluamasi valo palaa.
- Yövalo sammuu automaattisesti 30 minuutin kuluttua.
  Huomio: Kun kytket laitteen verkkovirtaan, yövalo palaa koko yön. Ajastoinnoimitto kytkeytyy pois päältä.
- Sammuta yövalo manuaalisesti, pidä painike kohdassa, kunnes valo värikkaala läpi kunnes pääset OFF-tilaan.

LATAUS:
- Kun akku on lähes tyhjä, pieni latausvalo palaa punaisena.
- Latauksen aikana valo palaa jatkuvasti.
- Kun valo syttyy vihreäksi, laite on latautunut.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER
- Vigtig! Gem til fremtidig reference.
- Denne ZAZU produktet opfylder fuldt ligende EU, CA, AU, NZ & USA-lovgivning.
- Pidä pakkaus lasten ulottumattomissa.
- Varmista, että laite pysy pienten lasten. Uloitumattomissa, aikaa koskaan anna lapsen leikkiä virtayksiköillä, virtajohdolla tai painsitoilla.
- Lampu ei lämpene.
- Tämä tuote ei ole vedenkestävä. Pidä kuivana.
- Älä upota veteen sivuloissa, vaan pyyhi kostealla pyyhkeellä.
- Älä yritä purkaa valoa jos se lakkaa toimimasta. Ota yhteyttä asiakaspalveluumme.
- Uudelleenladattavaa akkua ei voi vaihtaa.
- Virtajohto sisältää vain pienen jännitteen, mutta toimivuussyistä sitä on käsiteltävä huolellisesti.

GENERELT (DK)

FAKKEL
- Du kan TÆNDE/SLUKKE fakkelen ved at trykke på den store knap
- Fakkens lys slukker automatisk efter 10 minutter.

NATTELYS
- Bliv ved med at trykke på den store knap indtil nattelyset vil blive TÆNDT.
- Hold knappen nede og farverne vil skifte. Giv slip når du er kommet frem til den ønskede farve.
- Nattelyset slukker automatisk efter 30 minutter.
  Bemærk: Når man sætter den i stikkontakten vil nattelyset være tændt hele natten. Timer-funktionen vil være slået fra.
- For at SLUKKE lyset på manuel vis skal du holde knappen nede, gennemgå de forskellige farver indtil du kommer frem til den slukkede tilstand.

OPLADNING
- Når batteriet næsten er tomt, vil opladerlyset lyse rødt.
- Når den oplader vil det lyse op hele tiden.
- Lyset bliver grønt når den er helt ladt op.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER
- Vigtig! Gem til fremtidig reference.
- Denne ZAZU produktet opfylder fgende EU, CA, AU, NZ & USA-lovgivning.
- Hold emballagen væk fra børn.
- Skal holdes væk fra små børn, og barn må ikke lege med hverken strømenheden, ledningen eller batterierne.
- Lampen bliver ikke varm.
- Dette produkt er beregnet til brug indendørs. Udsmutmatrisse, ikke tørres i nøjagtigen zdrojem, pěpocyvuzním kabelem nebo s baterierni.
- Modul svítila se nezahřívá.
- Tento produkt není odolný vůči vodě, uchovávejte jej prosím v suchu.
- Nepono ujte do vody. Před čištěním odpojte napájecí kabel.
- Omývejte vlhkým hadříkem.
- Nepokoušejte se rozebírat produkt pokud přestane fungovat. Obraťte se prosím na náš zákaznický servis.
- Dobíjecí baterie nelze nahradit.
- Připojovací kabel je pouze pro nízké napětí, ale z důvodů spolehlivosti by se s ním mělo zacházet opatrně.

INFORMACJE OGÓLNE (PL)

LATARKA
- Włącz / wyłącz latarkę, naciskając duży przycisk
- Latarka automatycznie wyłącza się po 10 minutach

NOCNA LAMPKA
- Naciskaj duży przycisk, aż włączy się nocna lampka
- Przytrzymuj przycisk, aby zmieniać kolory. Puść, gdy osiągniesz preferowany kolor.
- Nocna lampka automatycznie wyłącza się po 30 minutach.
  Uwaga: Po podłączeniu do prądu, nocna lampka pozostanie zapalona przez cały noc. Funkcja regulatora czasowego zostanie wówczas wyłączona.
- Abyręcznie wyłączyć światło, przytrzymuj przycisk, przeczekaj pętle kolorów, aż dojdziesz do koloru OFF.

ŁADOWANIE
- Gdy bateria jest prawie pusta, mała lampka tadowania zaczyna świecić na czerwono.
- Podczas ładowania lampka będzie się świecić w sposób ciągły.
- Lampka zmieni kolor na zielony po pełnym naładowaniu.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER
- Vigtig! Gem til fremtidig reference.
- Denne ZAZU produktet opfylder fgende EU, CA, AU, NZ & USA-lovgivning.
- Hold emballagen væk fra børn.
- Skal holdes væk fra små børn, og barn må ikke lege med hverken strømenheden, ledningen eller batterierne.
- Lampen bliver ikke varm.
- Dette produkt er beregnet til brug indendørs.
- Lampen sig nie nagrzewa.
- Produkt jest przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń, nie jest wodoodporny.
- Czyszcz nakry tzko za pomocą wilgotnej ściereczki, nie zamaczaj.
- Nie nakry rozmontowywać jakiegokolwiek awarii nakrzy skontaktować się z serwisem.
- Akumulator nie może być zastąpiony innym.
- Ledningen har kun lav spænding, men for en sikkerheds skyld, bør det behandles med forsigtighed.

VŠEOBECNÉ INFORMACE (CZ)

SVÍTILNA
- Zapněte/vypněte svítilnu stisknutím velkého tlačítka.
- Svítilna se automaticky vypne po 10 minutách.

NOČNÍ SVĚTLO
- Držte stisknuté velké tlačítko dokud se nerozsvítí noční světlo.
- Stiskněte tlačítko pro výběr barvy. Pusťte, když dosáhnete požadované barvy.
- TNoční světlo se automaticky vypne po 30 minutách.
  Poznámka: Při připojení do zásuvky se světlo bude noční světlo svítit celou noc. Funkce časovače bude vypnutá.
- Chcete-li vypnout světlo ručně, držte stisknuté tlačítko a projděte smyčkou barev dokud nedosáhnete režimu OFF.

NABÍJENÍ
- Pokud je baterie vybitá, nabíjecí kontrolka bude svítí červeně.
- Při nabíjení svítí kontrolka nepřetržitě.
- Při úplném nabití se kontrolka rozsvítí zelené.

ZAZU

Better sleep for kids

& parents too

NIGHTLIGHTS

SLEEPTRAINERS

NIGHTLIGHTS

PROJECTORS

SOUND MACHINES

SOFT TOYS

Nightlights to help soothe and comfort your little one

Manufactured and distributed by ZAZU
PO Box 299 | 3740 AG Baarn
The Netherlands | For more information:
info@zazu-kids.nl | zazu-kids.com

VI-GINA-2018-09-27

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE — SK

SVIETIDLO
- Zapnite/vypnite svietidlo stlačením veľkého tlačidla.
- Svietidlo sa automaticky vypne po 10 minútach.

NOČNÉ SVETLO
- Držte stlačené veľké tlačidlo kým sa nerozsvieti nočné svetlo. Stlačte tlačidlo pre vyber farby. Pustite, keď dosiahnete požadovanú farbu.
- Nočné svetlo sa automaticky vypne po 30 minútach. *Poznámka: Pri zapnutí svetla sa bude nočné svetlo svietiť celú noc. Funkcia časovača bude vypnutá.*
- Ak chcete vypnúť svetlo manuálne, držte stlačené tlačidlo a prejdite slučkou farieb kým nedosiahnete režimu OFF.

NABÍJANIE
- Ak je batéria vybitá, nabíjací kontrolka bude svietiť červeno.
- Pri nabíjaní svieti kontrolka nepretržite.
- Pri úplnom nabití sa kontrolka rozsvieti zelene.

⚠ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY
- Uschovajte si výššie uvedené informácie pre budúce použitie.
- Tento výrobok spĺňa všetky potrebné normy a reguláciе EÚ, CA, AU, NZ a USA.
- Ledninger har kun lav spænding, men fer en sikkerheds skyld, bør det behandles med forsigtighed.
- Uistite sa, že je mimo dosahu malých detí a nedovolte, aby si dieta hralo s napájacím zdrojom, pripájacím káblom alebo s batériami.
- Modul svetla sa nenabíja.
- Tento produkt nie je odolný voči vode, uchovávajte ho z rosím v suchu.
- Neponárajte do vody. Pred čistením odpojte napájací kábel. Umývajte vlhkou handričkou.
- Nepokúšajte sa rozoberať produkt ak prestane fungovať. Obráťte sa prosím na náš zákaznícky servis.
- Dodržiavajte balenie nemožno nahradiť.
- Pripojovací kábel je iba pre nízke napätie, ale z dôvodov spotlačivosti by sa s ním malo zaobchádzať opatrne.

UPUTE ZA UPORABU — HR

LAMPA
- Uključite/isključite (ON/OFF) pritiskom na veliki gumb.
- Svjetiljka se automatski vrijeme za 10 minuta.

NOĆNA LAMPICA
- Pritisnite veliki gumb sve dok se noćna lampica ne upali.
- Držite gumb pritisnut i boje će se mijenjati. Pustite gumb kad se pojavi željena boja.
- Noćna lampica se automatski gasi nakon 30 minuta. *Napomena: Kad je noćna lampica na napajanje, noćna lampica bit će uključena cijelu noć. Funkcija timera tada je onemogućena.*
- Da biste ručno isključili svjetlo, držite gumb pritisnut i prođite cijeli slijed boja dok ne dođete do načina 'OFF.'

PUNJENJE
- Kad je baterija skoro prazna, mala lampica indikatora punjenja će svijetliti crveno.
- Tijekom punjenja lampica će svijetliti kontinuirano.
- Svjetlo će postati zeleno kad punjenje bude dovršeno.

⚠ SIGURNOSNE MJER
- VAŽNO! Pohranite za kasniju upotrebu.
- Proizvod zadovoljava i nadmašuje sve EU, CA, AU, NZ b USA standarde i sigurnosne mjere.
- Držite amblavalo podalje od male djece.
- Pobrinite se da proizvod bude izvan dosega male djece. Nikad ne dopustite da se vaše dijete igra s jedinicom napajanja, spojnim kabelima ili baterijama.
- Svjetlosni modul se ne zaprjava.
- Proizvod namijenjen je za upotrebu u zatvorenom prostoru i nije vodootporan. Pazite da bude na suhom.
- Kad ćistite proizvod ne uranjajte ga u vodu, ali obrišite vlažnom krpom.
- Ne pokušavajte rastaviti proizvoda ako prestane raditi. Obratite se uvozniku ili prodavatelju.
- Purpose baterije ne mogu se zamijeniti.
- Spojni kabel je pod niskim naponom. Zbog preventivnih razloga, potrebno je pažljivo rukovati kablom.

GENERAL — SI

SVETLIKA
- Vklopite ali izklopite svetilko s pritiskom na velik gumb.
- Svetilka samodejno ugasne po 10 minutah.

NOČNA LUČKA
- Pritiskajte na velik gumb, dokler se nočna lučka ne vklopi.
- Držite gumb pritisnut i boje se ne spremijale. Spustite gumb, ko pridete do želene barve.
- Nočna lučka samodejno ugasne po 30 minutah. *Opomba: Ko lučko priključite na električno omrežje, bo ostala da celo uključena cijelu noč. Funkcija časovnika bo s tem onemogočena.*
- Če želite ročno izklopiti svetilko, držite gumb pritisnut i prodite cijeli slijed boja dok ne dodete do načina 'OFF.'

POLNJENJE
- Ko je baterija skoraj prazna, začne majhna lučka za polnjenje rdeče svetiti.
- Med polnjenjem baterije lučka neprekinjeno sveti.
- Ko je baterija popolnoma polna, lučka sveti zeleno.

⚠ GÜVENLIK DÜZENLEMELERI
- ÖNEMLİNİ! Bu dokümanı saklayın.
- Ürünün CA, AU, NZ, USA, ve AB standartlarını tamamen yerine getirdiğini onaylar.
- Ambalajı küçük çocuklardan uzak tutun.
- Küçük çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın ve çocukların güç ünitesi, fiş veya pilleri kurcalamasına asla izin vermeyin.
- Bu ışık isınmıyor.
- Bu ürün sadece kapalı mekanlarda kullanılabilir ve su geçirir. Lütfen kuru tutunuz.
- Temizlemek için, suya daldırmayın, sadece nemli bir bez ile silin.
- Çalışmanası halinde, ürünü parçalarına ayırmaya çalışmayın. Yetkili servise ulaşın.
- Şarj edilebilir pil değiştirilemez.
- Bağlantı kablosu düşük voltajlıdır, ancak emniyet açısından dikkatle kullanılmalıdır.

GENEL — TR

FENER
- Büyük düğmeye basarak fenerı AÇIN/KAPATIN.
- Fener 10 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

GECE LAMBASI
- Gece lambası yanıncaya kadar büyük düğmeyi basılı tutun.
- Düğmeyi basılı tutmaya devam ederek renkleri değiştirin. Sevdiğiniz renge ulaştığınızda düğmeyi bırakın.
- Gece lambası 30 dakika sonra otomatik olarak kapanır. *Not: Priz takılı halde gece lambası tüm gece boyunca yanacaktır. Zamanlayıcı fonksiyonu devredışı bırakılacaktır.*
- Lambayi el ile KAPATMAK için, düğmeyi basılı tutun ve KAPALI moda ulaşıncaya kadar renklerden geçin.

ŞARJ ETME
- Batarya neredeyse boşaldığında, küçük şarj ışığı kırmızı ışık sönecektir.
- Şarj sırasında ışık sürekli olarak yanacaktır.
- Şarj tamamlandığında ışık yeşil yanacaktır.

ΓΕΝΙΚΑ — GR

ΦΑΚΟΣ
- Γυρίστε τον διακόπτη ON/OFF πατώντας το μεγάλο κουμπί.
- Το φωτιστικό σας φεύγει αυτόματα μετά απο 10 λεπτά.

ΦΩΤΑΚΙ ΝΥΚΤΟΣ
- Κρατάτε πατημένο το μεγάλο κουμπί μέχρι το φωτάκι να γυρίσει στο ON.
- Κρατάτε πατημένο το κουμπί για να αλλάξετε τα χρώματα. Αφήστε το όταν φτάσετε στο επιθυμητό χρώμα.
- Το φωτάκι σβήνει αυτόματα μετά από 30 λεπτά. *Σημείωση: Όταν το βύσμα είναι στην πρίζα, το φωτάκι θα παραμένει αναμμένο όλη τη νύχτα. Η λειτουργία χρονομέτρου θα είναι απενεργοποιημένη.*
- Για να σβήσετε το φως χειροκίνητα, κρατήστε πατημένο το κουμπί και προσπεράστε το χρώματα μέχρι να φτάσετε στη λειτουργία OFF.

ΦΟΡΤΙΣΗ
- Όταν η μπαταρία είναι σχεδόν άδεια, το μικρό φωτάκι παρομείνει κόκκινο.
- Όσο φορτίζει η συσκευή, το μικρό φωτάκι παραμένει αναμμένο
- Το φωτάκι θα γίνει πράσινο όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.

⚠ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Κρατήστε αυτές τις πληροφορίες για μελλοντική χρήση.
- Αυτό το προϊόν ΖΑΖΟ συμμορφώνεται και υπερβαίνει τις απαιτήσεις της ΕΕ, της CA, της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας και των ΗΠΑ.
- φυλάξτε την συσκευασία μακριά από τα παιδιά
- Να φυλάσσεται μακριά από μικρά παιδιά και μην επιτρέπεται στο παιδί σας να παίζει με τη συσκευή όταν είναι συνδεδεμένη με το ρεύμα η να παίζει με τις μπαταρίες.
- η λάμπα δεν ζεσταίνεται
- Αυτό το προϊόν δεν είναι αδιάβροχο. Παρακαλούμε διατηρείτε το στεγνό.
- μην τον καθαρίζετε με νερό αλλά με ένα υγρό πανάκι
- μην προσπαθήσετε να επιδιορθώσετε το φωτάκι αν σταματήσει να λειτουργεί αλλά επικοινωνήστε με την κατασκευάστρια πλευρά.
- Τη επαναφορτιζόμενη μπαταρία δεν αντικαθίστατα
- Ο αγωγός συνδέσεως είναι χαμηλής τάσης, αλλά για λόγους ασφαλείας θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με προσοχή.

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS — HU

ELEMLÁMPA
- Kapcsolja BE/KI a lámpát a nagy gomb nyomogtatásával.
- A lámpa 10 perc után automatikusan kikapcsol.

ÉJJELI FÉNY
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a nagy gombot az éjjeli fény működéséhez.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a különböző színű fények megtekintéséhez, illetve addig amíg eléri a kívánt szint.
- Az éjjeli fény 30 perc után automatikusan kikapcsol. *Megjegyzés: Hálózati csatlakozáskor az éjszakai fény egész éjjel folyamatosan világít. Az időzítő funkció üzemkor nem aktív.*
- A fény manuális kikapcsolásához tartsa lenyomva a gombot amíg ki nem kapcsol.

TÖLTÉS
- Ha az akkumulátor majdnem üres, a töltésjelző piros színnel világít.
- A töltés során a töltésjelző folyamatosan világít.
- Teljes töltöttség esetén a töltésjelző zöldre vált.

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ — UA

ЛІХТАРИК
- Увімкніть / вимкніть ліхтарик, натиснувши велику кнопку.
- Ліхтарик вимкнеться автоматично вимкнається через 10 хвилин.

НІЧНИК
- Продовжуйте натискати велику кнопку, доки Нічник не загориться.
- Утримуйте кнопку, натискаючи її, і кольори змінюється. Відпустіть, коли ви досягнете бажаного кольору.
- Нічне світло автоматично вимикається через 30 хвилин. Примітка: Підключений до електромережі, Нічник буде горіти всю ніч. Функція таймера буде відключена.
- Щоб вимкнути світло вручну, тримайте кнопку натиснутою, пропустіть цикл кольорів, доки не дійдете до режиму OFF.

ЗАРЯДЖАННЯ
- Коли батарея майже порожня, малий зарядний індикатор світло червоним кольором.
- Під час заряджання світло засвітиться безперервно.
- Світло стає зеленим, коли він повністю заряджений.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK — HU

- FONTOS, őrizze meg a leírást!
- Ez a termék megfelel az EU, CA, AU, NZ & USA biztonsági előírásoknak.
- A csomagolást tartsa gyermekektől távol!
- Tartsa eltávra kisgyermek első és soha ne engedje játszani a gyermekek a tápegységgel, a vezetékkel vagy az elemekkel
- A lámpa nem melegszik fel.
- Ez a termék belsőtri használatra készült, és nem vízálló. Tartsa szárazon.
- Tisztítását ne végezze folyó víz alatt, hanem törölje le enyhén nedves kendővel.
- Ne szedje szét a készüléket, amennyiben az nem működne. Kerese fel ügyfélszolgálatunkat.
- A töltheti akkumulátor nem kiveheti!
- A csatlakozóvezeték csak kisfeszültségű, de megbízhatósági okokból óvatosan kell kezelni.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ — UA

- Важливо! Збережіть для довідок в майбутньому.
- Даний продукт відповідає вимогам безпеки ЕU, CA, AU, NZ & USA.
- Зберігайте упаковку у недоступному для дітей місці.
- Будь ласка переконайтесь, що продукт зберігається в недоступному для дітей місці і ніколи не дозволяйте дитині грається з блоком живлення, кабелем або батарейками.
- Світильний модуль не нагрівається.
- Цей продукт Не є водонепроникним. Будьласка тримайте його сухим.
- Для очищення Не занурювати у воду, а протріть вологою ганчіркою.
- Не намагайтеся розібрати світильник у разу несправності. Зверніться у сервісну службу.
- Акумулятор не можна бути замінений.
- З'єднувальний провід - це низька напруга, але з міркувань надійності її потрібно обережно поводитися.

安全规定 — CN

- 2.4英寸彩色屏包裝包裝包裝兒童接觸. 作日後參考。
- 款ZAZU產品完全符合歐盟、加拿大、英國、澳洲及新西蘭的標準法規。
- 請確保將其放在兒童接觸不到的地方，不要讓孩子玩電源，連接線或電池。
- 這個不會發熱
- 本產品適合於室內使用，不防水。請保持乾燥。
- 清潔時不要浸入水中，而是用濕布擦拭。
- 如果運作停止，請勿拆卸我。請與客戶服務聯繫
- 充電電池不能更換的
- 電源連接線為低電壓的，但是於安全使用，所以仍須小心處理





Gina the giraffe
torch and nightlight