Akku-Vertikutierer-Lüfter

GC-SC 18/28 Li (1x4.0 Ah) Kit

Art.-Nr.: 4103420604

Ident.-Nr.: 21010

EAN-Code: 7612033342069

Der Einhell Akku-Vertikutierer GC-SC 18/28 Li (1x4.0Ah) Kit bietet kabellose Freiheit im heimischen Grün – empfohlen bis 200 m². Die Akkus der PXC-Reihe sind untereinander verwendbar. Angetrieben wird der Akku-Vertikutierer mit einem bürstenlosen Elektromotor, das Gehäuse ist aus schlagzähem Kunststoff. Er kann optional zum 3in1-Kombigerät erweitert werden mit Lüfterwalze und Fangkorb. Die kugelgelagerte Walze hat 12 rotierende Messer. Die 3-stufige Arbeitstiefeneinstellung mit Transportposition sowie der klapp- und höhenverstellbare Führungsholm erlauben bequemes Arbeiten. Großflächige Räder schonen den Rasen. Die Lieferung erfolgt mit einem 18 V Power X-Change 4.0 Ah Lithium-Ionen-Akku und einem Ladegerät.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x18V Batterie notwendig
- Einhell Brushless Motor - mit bürstenlosem Elektromotor
- Kugelgelagerte Walze mit 12 rotierenden Messern
- 3-stufige Arbeitstiefeneinstellung mit Transportposition
- Klappbarer und höhenverstellbarer Führungsholm
- Rasenschonende, großflächige Räder
- Schlagzähes Kunststoffgehäuse
- Optional erweiterbar zum 3in1 Kombi-Gerät (Lüfterwalze/Fangkorb)
- Empfohlen für Rasenflächen bis 200 m² (batterieabhängig)
- Lieferung mit 1x 4.0Ah PXC Li-Ion. Akku und einem Ladegerät



Technische Daten

- Arbeitsbreite	280 mm
- Anzahl Vertikutiermesser	12 STK
- Raddurchmesser vorne	150 mm
- Raddurchmesser hinten	100 mm

Logistische Daten

- Produktgewicht	7.68 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	9.57 kg
- Maße Einzelverpackung	509 x 571 x 243 mm



















Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen
Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten
Das GS Zeichen bezieht sich nur auf das Produkt, ausgenommen Zubehör

Als Sonderzubehör erhältlich



2x 3,0Ah & Twincharger Kit PXC-Starter-Kit Art.-Nr.: 4512083 EAN-Code: 4006825638509 Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit PXC-Starter-Kit Art.-Nr.: 4512097 EAN-Code: 4006825646962 Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1 PXC-Starter-Kit Art.-Nr.: 4512042 EAN-Code: 4006825613704 Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change Akku Art.-Nr.: 4511516 EAN-Code: 4006825650518 Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus Akku Art.-Nr.: 4511437 EAN-Code: 4006825616606 Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A PXC-Ladegerät Art.-Nr.: 4512113 EAN-Code: 4006825655377 Einhell Accessory



Lüfterwalze GC-SC 18/28 Li Vertikutierer-Zubehör Art.-Nr.: 3405941 EAN-Code: 4006825658804 Einhell Accessory



Messerwalze GC-SC 18/28 Li Vertikutierer-Zubehör Art.-Nr.: 3405942 EAN-Code: 4006825658811 Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A PXC-Ladegerät Art.-Nr.: 4512064 EAN-Code: 4006825629019 Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus Akku Art.-Nr.: 4511502 EAN-Code: 4006825644210 Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1 Akku Art.-Nr.: 4511396 EAN-Code: 4006825610376 Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A PXC-Ladegerät Art.-Nr.: 4512102 EAN-Code: 4006825649536 Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A PXC-Ladegerät Art.-Nr.: 4512103 EAN-Code: 4006825650228 Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A PXC-Ladegerät Art.-Nr.: 4512069 EAN-Code: 4006825629729 Einhell Accessory



2x 18V 2,5Ah PXC-Twinpack CB Akku Art.-Nr.: 4511524 EAN-Code: 4006825656206 Einhell Accessory



Fangsack GC-SC 18/28 Li Vertikutierer-Zubehör Art.-Nr.: 3405940 EAN-Code: 4006825658798 Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1 Akku Art.-Nr.: 4511489 EAN-Code: 4006825638578 Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus Akku Art.-Nr.: 4511501 EAN-Code: 4006825644197 Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten

Ein Akku Für alle Fälle	Vertikutieren[1] (m²)
1.5 Ah	60
2.0 Ah	80
2.5 Ah	100
3.0 Ah	120
4.0 Ah	160
5.2 Ah	210
6.0 Ah	240
8.0 Ah	320

Testaufbau:

1) den Rasenfilz aus dem Rasen entfernen

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten Das GS Zeichen bezieht sich nur auf das Produkt, ausgenommen Zubehör