Argus Series B440

Caméra 4K 8MP inclinable alimentée par batterie ou par énergie solaire avec détection intelligente, vision nocturne couleur et WiFi bi-bande 5/2,4 GHz

- 4K 8MP Ultra HD
- Panoramique de 355° et inclinaison de 140°
- Vision nocturne couleur

Specifications

Vidéo et audio	
Capteur d'image	1/2.7" CMOS Sensor
Résolution vidéo	3840 x 2160 (8.0 Megapixels)@15fps
Compression vidéo	H.265
Champ de vision	Fixed Lens, Horizontal: 90°, Vertical: 47°, Diagonal: 110°
Vision nocturne infrarouge	Up to 10 Meters (33ft) (LED: 2pcs/1.2W/ 850nm)
Vision nocturne en couleur	Spotlight: 2pcs/2.4W/6500K
Audio	Two-Way Audio
Détection et alertes PIR	
Alarme intelligente	PIR Detection/Human Detection/ Vehicle Detection/Pet Detection
Distance de détection PIR	Adjustable up to 10m (33 ft)
Angle de détection PIR	120° Horizontal

Alerte audio	Customized Verbal Alerts
Enregistrement	Motion-Triggered Recording
Autres alertes	Instant Email Alerts & Push Notifications
Pan & Tilt	
Pan & Tilt	Pan: 355°, Tilt: 140°
Points prédéfinis	Supports 1 guard position & up to 32 preset positions
Sans fil	
Fréquence de fonctionnement	2.4GHz/5GHz
Norme sans fil	IEEE 802.11a/b/g/n
Sécurité sans fil	WPA-PSK/WPA2-PSK
Puissance	
Batterie	21.6Wh rechargeable battery (Battery life varies based on settings, usage & temperature)
Solaire	Reolink Solar Panel 2
Alimentation en courant continu	USB Type-C Port
Stockage	
Stockage local	Supports up to 128GB microSD card
Stockage en nuage	Supports Reolink Cloud (available in selected countries)
Maison intelligente	
Maison intelligente	Google Assistant, Alexa
Environnement de travail	
Température de fonctionnement	-10 to 55° C (14° to 131° F)
Résistance aux intempéries	IP64
Taille et poids	
Taille	Φ98 x 122mm
Poids (pile incluse)	481g

Garantie	
Garantie limitée	2-year limited warranty. For support, visit https://support.reolink.com/hc/en-us/

Gallery & Specs



1. Speaker
2. IR LED
3. Spotlight
4. Daylight sensor
5. Lens
6. Status LED
7. Built-in PIR sensor
8. Built-in Mic



1. Antenna
2. USB-C Port
3. Power Button
4. microSD Card Slot
5. Reset Hole