MAXXMEE Exxtra for you

MAXXMEE Exxtra for you

Fitness-Trampolin

09529



DE Gebrauchsanleitung

EN Operating instructions

FR Mode d’emploi

NL Bedieningshandleiding

DE KUNDENSERVICE IMPORTEUR

DS Produkte GmbH • Am Heisterbusch 1 • 19258 Gallin • Deutschland

✆ +49 38851 314650*

* Anruf in das deutsche Festnetz zum Tarif deines Anbieters.

EN CUSTOMER SERVICE IMPORTER

DS Produkte GmbH • Am Heisterbusch 1 • 19258 Gallin • Germany

✆ +49 38851 314650*

* Calls to German landlines are subject to your provider’s charges.

FR SERVICE APRÈS-VENTE IMPORTATEUR

DS Produkte GmbH • Am Heisterbusch 1 • 19258 Gallin • Allemagne

✆ +49 38851 314650*

* Prix d’un appel vers le réseau fixe allemand au tarif de votre fournisseur.

NL KLANTENSERVICE IMPORTEUR

DS Produkte GmbH • Am Heisterbusch 1 • 19258 Gallin • Duitsland

✆ +49 38851 314650*

* Bellen naar het Duitse vaste netwerk tegen het tarief van jouw provider.

09529_foldout_590x210_de-en-fr-nl.indd 1-4

DE WICHTIGE HINWEISE! UNBEDINGT AUFBEWAHREN!

Auf der vorderen und hinteren Ausklappseite findest du alle Abbildungen, auf die in dieser Gebrauchsanleitung verwiesen wird. Klappe diese Seiten vor dem Lesen der Gebrauchsanleitung auf.

Seite 1

EN IMPORTANT NOTICES! PLEASE KEEP FOR REFERENCE!

On the front and back fold-out page you will find all illustrations referenced in these operating instructions. Open these pages before reading the operating instructions.

Page 10

FR AVIS IMPORTANTS ! À CONSERVER IMPÉRATIVEMENT !


Sur les pages rabattables à l’avant et à l’arrière, vous trouverez toutes les illustrations référencées dans ce mode d’emploi. Ouvrez ces pages avant de lire le mode d’emploi.

Page 19


NL BELANGRIJKE AANWIJZINGEN! BESLIST BEWAREN!

Op de voorste en achterste uitklappagina’s vindt je alle afbeeldingen waarnaar in deze bedieningshandleiding wordt verwezen. Open deze pagina’s voordat je de bedieningshandleiding leest.


Pagina 28








04.03.2021 15:05:35



D



E


F


G


H


I
2-3 m
1-1,6 m
1-1,6 m
1-1,6 m
1-1,6 m


J
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18