
STRUCT

Arbeistbock
Tréteaux de travail
Cavalletto di lavoro

Bedienungsanleitung | Mode d'emploi | Istruzioni operative



Import und Vertrieb durch:
Importation et distribution par :
Importazione e distribuzione:

FURBER AG
Hintermättlistrasse 3, CH-5506 Mägenwil
mail@furber.ch, © FURBER AG

Allgemeines

DE

Hinweise zur Bedienungsanleitung



Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Benutzung des Produkts. Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt benutzen. Das Nichtbeachten der Bedienungsanleitung kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, übergeben Sie unbedingt auch die Bedienungsanleitung.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder der Verpackung verwendet.



Beachten Sie bei der Verwendung des Produkts die Bedienungsanleitung.



Beachten Sie die Warn- und Sicherheitshinweise.



Entsorgen Sie umweltgerecht.

Bestimmungsgemässer Gebrauch

Das Produkt ist ausschliesslich für den dafür vorgesehenen Zweck bestimmt. Verwenden Sie es nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäss und kann zu Personen- oder Sachschäden führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemässen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Das Produkt ist für den Privatgebrauch bestimmt und für den gewerblichen Bereich nicht geeignet.

Das Produkt ist nicht dafür bestimmt, von Kindern und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Produkt zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.

Kinder unter 8 Jahren sollten vom Produkt ferngehalten werden, sofern sie nicht ständig beaufsichtigt werden.

Sicherheitshinweise DE

Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Vorsichtsmassnahmen und Anweisungen decken nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen ab. Allgemeine Vorsicht und gesunder Menschenverstand sind eine Voraussetzung für die Verwendung dieses Produktes.



Vorsicht!

- Dieses Produkt ist kein Spielzeug! Lassen Sie Kinder nicht darauf klettern oder damit spielen.
- Überschreiten Sie die maximale Belastung von 250 kg nicht.
- Stellen Sie das Produkt nur auf einen trockenen, ebenen und festen Untergrund. Beachten Sie, dass das Produkt mitsamt den Werkstücken umkippen kann, wenn Sie es auf einer rutschigen, unebenen oder instabilen Oberfläche abstellen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht als Leiter, Treppe oder Gerüst.
- Stehen Sie nicht auf das Produkt oder die darauf liegenden Werkstücke und lehnen Sie sich nicht dagegen.

Gewährleistung

Die Furber AG übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemässer Installation, Montage und unsachgemässem Gebrauch des Produkts oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

Entsorgung



Umweltgerecht entsorgen
Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Généralités

Consignes à propos de la notice d'instructions



Cette notice d'instructions contient des informations importantes sur la mise en service et l'utilisation du produit. Avant d'utiliser le produit, lisez attentivement la notice d'instructions, en particulier les consignes de sécurité. Le non-respect de la notice d'instructions peut entraîner des blessures ou des dommages matériels. Conservez la notice d'instructions pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Si vous remettez le produit à un tiers, veillez à lui remettre également la notice d'instructions.

Signification des symboles

Les symboles suivants sont utilisés dans cette notice d'instructions, sur le produit ou l'emballage.



Respectez la notice d'instructions lors de l'utilisation du produit.



Respectez les avertissements et les consignes de sécurité.



Éliminez l'objet dans le respect des règles environnementales.

Utilisation conforme à la destination d'usage

Le produit est exclusivement destiné à l'usage pour lequel il a été conçu. ne l'utilisez donc que comme décrit dans cette notice d'instructions. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entrainer des dommages corporels ou matériels.

Le fabricant ou le revendeur n'assume aucune responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme ou incorrecte.

Le produit est destiné à un usage privé et ne convient pas à un usage professionnel.

Le produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées par une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles n'aient reçu de celle-ci des instructions sur la manière d'utiliser le produit. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.

Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à l'écart du produit, sauf s'ils sont surveillés en permanence.

Consignes de sécurité

FR

Les précautions et instructions décrites dans ce mode d'emploi ne couvrent pas toutes les conditions et situations possibles. La prudence générale et le bon sens sont des conditions préalables à l'utilisation de produit.



Attention !

- Ce produit n'est pas un jouet ! Ne laissez pas les enfants grimper dessus ou jouer avec.
- Ne dépassez pas la charge maximale de 250 kg.
- Ne placez le produit que sur une surface sèche, plane et solide. Notez que le produit et les pièces peuvent basculer si vous le posez sur une surface glissante, inégale ou instable.
- N'utilisez pas le produit comme échelle, escalier ou échafaudage.
- Ne vous tenez pas sur le produit ou sur les pièces posées dessus et ne vous appuyez pas contre.

Garantie

Furber AG décline toute responsabilité ou garantie pour les dommages résultant d'une installation, d'un montage et d'une utilisation non conformes du produit, ou d'un non-respect de la notice d'instructions et/ou des consignes de sécurité.

Mise au rebut



Élimination dans le respect de l'environnement
Éliminez l'emballage en respectant le tri sélectif. Mettez le carton dans la poubelle des vieux papiers et déposez les films en déchèterie.

Informazioni generali

IT

Note sulle istruzioni per l'uso



Le presenti istruzioni per l'uso contengono importanti informazioni sulla messa in funzione e sull'utilizzo del prodotto. Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare quelle relative alla sicurezza. La mancata osservanza delle istruzioni per l'uso può provocare lesioni o danni materiali. Conservare le istruzioni per l'uso per riferimenti futuri. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare anche le istruzioni per l'uso.

Spiegazione dei simboli

Nelle presenti istruzioni per l'uso, sul prodotto o sull'imballaggio vengono utilizzati i seguenti simboli.



Osservare le istruzioni per l'uso quando si utilizza il prodotto.



Osservare le avvertenze e le istruzioni di sicurezza.



Smaltire in modo ecologico.

Uso previsto

Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso previsto. Utilizzarlo solo come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Qualsiasi altro uso è da considerarsi improprio e può provocare danni a persone o cose.

Il produttore o il rivenditore non si assume alcuna responsabilità per i danni causati da un uso improprio o non corretto.

Il prodotto è destinato all'uso privato e non è adatto all'uso commerciale.

Il prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini e di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano stati supervisionati o istruiti sull'uso del prodotto da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per garantire che non giochino con il prodotto.

I bambini di età inferiore agli 8 anni devono essere tenuti lontani dal prodotto a meno che non siano sempre sorvegliati.

Istruzioni di sicurezza

Le precauzioni e le istruzioni descritte in queste istruzioni per l'uso non coprono tutte le possibili condizioni e situazioni. La prudenza generale e il buon senso sono un requisito indispensabile per l'utilizzo de prodotto.

Attenzione!

- Questo prodotto non è un giocattolo! Non permettere ai bambini di salirci sopra o di giocarci.
- Non superare il carico massimo di 250 kg.
- Posizionare il prodotto solo su una superficie asciutta, piana e solida. Il prodotto e i pezzi in lavorazione potrebbero ribaltarsi se collocati su una superficie scivolosa, irregolare o instabile.
- Non utilizzare il prodotto come scala, scaletta o impalcatura.
- Non stare in piedi o appoggiarsi al prodotto o ai pezzi che vi giacciono sopra.


Garanzia

Furber AG non si assume alcuna responsabilità o garanzia per i danni derivanti da un'installazione, un montaggio e un uso improprio del prodotto o dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso e/o delle norme di sicurezza.


Smaltimento

Smaltimento ecologico
Smaltire l'imballaggio in base al tipo. Smaltire il cartone e il cartoncino con la carta e i film di scarto nella raccolta differenziata.


1



2




3



4



5



6

